SONY®





PlayStation®Vita

Carte mémoire Mode d’emploi

PCH-Z321/PCH-Z161/PCH-Z081/PCH-Z041

Matériel compatible : PlayStation®Vita

Attention

⚠ Tenir hors de portée des enfants pour éviter les risques d’ingestion.

Précautions

- Ne touchez pas la zone du connecteur avec vos mains ou des objets en métal.
- Ne tordez ou ne laissez pas tomber le produit, ne l’exposez pas non plus à un fort impact physique.
- N’essayez jamais de démonter ou de modifier le produit.
- N’exposez pas le produit à des températures élevées ou à une forte humidité et conservez-le à l’abri du soleil.

Utilisation et manipulation

- Cette carte stocke les applications téléchargées sur PlayStation®Store, les données sauvegardées des jeux et d’autres contenus tels que les photos et la musique.
- Une partie de la capacité de la carte mémoire est réservée aux fichiers système. De ce fait, l’espace effectivement disponible est inférieur à la capacité indiquée sur la boîte.
- Il est interdit d’exporter ce produit, de le louer ou de l’utiliser à des fins commerciales.
- Avant d’insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous que l’appareil est éteint. Vous éviterez ainsi une éventuelle corruption ou perte des données.

Si, pour quelque raison que ce soit, une perte ou une corruption du logiciel ou des données survient, celle-ci est généralement irréversible. Il est recommandé de sauvegarder régulièrement votre logiciel et vos données. Sony Computer Entertainment Inc. ainsi que ses filiales et ses sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables des éventuels dommages ou préjudices en cas de perte ou de corruption du logiciel ou des données.

Caractéristiques

Température de fonctionnement	5 °C – 35 °C (sans condensation)
Dimensions externes	Env. 12,5 × 15 × 1,6 mm (hauteur × largeur × épaisseur)
Poids	Env. 0,6 g

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie du fabricant pour une période de 12 mois à compter de la date d’achat. Veuillez vous référer à la garantie fournie avec le système PS Vita pour plus de détails.

Ce produit est fabriqué par Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japon.
Le Représentant autorisé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit en Europe est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Distribué en Europe par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Ce produit peut être soumis à la législation nationale de contrôle des exportations. Vous devez vous conformer entièrement aux exigences de cette législation ou de toute autre loi applicable de toute juridiction en relation avec ce produit.




La présence de l’un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct du produit et/ou de la batterie mis au rebut, respectez la législation locale en vigueur ou les prescriptions en matière de mise au rebut des appareils électriques/batteries. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l’environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.
Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d’autres symboles. Les symboles chimiques du mercure (Hg) et du plomb (Pb) apparaissent sur les batteries qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure ou plus de 0,004 % de plomb.
Ce produit contient une batterie intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou d’intégrité des données. La batterie n’a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la batterie à la fin de son cycle de vie, assurez-vous de la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.





eu.playstation.com/psvita



